

WS-822 – Mini Digital Speaker System

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Pozorně si přečtěte pokyny.
- Přístroj používejte pouze pro určené účely.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti tepla.
- Aby nevzniklo riziko elektrického úderu, přístroj nepoužívejte v blízkosti kapající a stříkající vody. Nevystavujte přístroj vlhkosti. Během bouřky odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství doporučené výrobcem
- Všechny baterie nainstalujte podle značení + a – na přístroji, dbejte na správnou polaritu a napětí. V opačném případě hrozí nebezpečí výbuchu. Nevystavujte baterie nadměrnému teple. Nekombinujte různé typy baterií.
- Nezakrývejte ventilační otvory.
- Na zařízení nepokládejte nebezpečné předměty (předměty naplněné tekutinou nebo hořlavé předměty)
- Chraňte napájecí kabel před pošlapáním, přestřihnutím nebo přiskřípnutím. Síťový kabel pravidelně kontrolujte.
- V případě poškozeného kabelu zařízení již nepoužívejte. Zařízení odevzdejte k opravě pouze výrobci. Poškozený kabel smí být vyměněn pouze naším technikem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou a musí být nahrazen rovnocenným kabelem, aby se zamezilo případnému dalšímu ohrožení.
- V případě, že přístroj nebudete delší dobu používat, vypněte přístroj, vytáhněte síťový kabel ze zásuvky a vyndejte baterie.

Úvod

- Pomocí Rádía je možné
 - Poslouchat Rádio FM
 - Poslouchat MP3/WMA skladby ze zařízení USB, mini SD karty
 - Připojení externího zařízení (telefon, MP3 přehrávač)
 - Automaticky ladit stanice pomocí tlačítka scan

Obsah balení

- Rádio, hlavní jednotka
- Napájecí kabel
- Propojovací AUX kabel
- Vestavěná baterie

Popis jednotlivých částí

1. ON/OFF tlačítko, přepínač Rádio/telefon, USB, SD karta 
2. Tlačítko volby opakování (vše, jedna skladba) 
3. Prev/vol- (volba kanálu/volba hlasitosti)
4. Prev/vol+ (volba kanálu/volba hlasitosti)
5. Pause/scan tlačítko (Pauza, skenování stanic)
6. LED Displej
7. Výstup pro sluchátka
8. Vstup pro zařízení USB
9. Slot pro TF kartu
10. Síťový výstup
11. Teleskopická anténa
12. Reproduktor
13. Bateriový prostor

Uvedení přístroje do činnosti/úvod

- Před uvedením přístroje do činnosti si důkladně přečtěte návod na obsluhu.
- Přístroj umístěte na suchou a protiskluzovou plochu. Případně zajistěte proti pádu.

- Dbejte na to, aby kolem přístroje bylo dostatečné proudění vzduchu.

Napojení na proud

- Přiložený síťový kabel zapojte do počítače do USB vstupu a druhou stranou do síťového pouzdra (5V IN) na pravé boční straně přístroje. Na displeji začne blikat kontrolka baterie.
- Dbejte na to, aby uvedené napětí souhlasilo s napětím v zásuvce.

Vkládání baterií

- Otevřete bateriový prostor, který je na zadní straně přístroje.
- Vložte vestavěnou baterii typu BL-5C. Dbejte na správnou polaritu/viz dno přihrádky.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyberte, aby se zabránilo "vytečení".

Poslouchání rádia

- Zapněte přístroj dlouhým stisknutím tlačítka ON/OFF
- Vytáhněte teleskopickou anténu a otáčejte jí, aby se zlepšil příjem.
- Dlouhým stisknutím tlačítka Pause/Sken dojde k automatickému ladění stanic.
- Požadovanou stanici poté zvolíte tlačítky Prev/vol -, Prev/vol +

Volba hlasitosti

- Hlasitost upravíte dlouhým stisknutím tlačítek Prev/vol -, Prev/vol +

Externí reproduktor

- Rádio připojte propojovacím AUX kabelem k telefonu nebo MP3 přehrávači. Rádio se automaticky přepne na externí zdroj hudby a na displeji se zobrazí AUX.
- Na připojeném externím zařízení zvolte požadovanou písničku
- Zvolte hlasitost
- Pokud si přejete spustit rádio stiskněte krátce tlačítko ON/OFF  /M nebo odpojte MP3 přehrávač/telefon

Připojení USB/TF karty

- Vložte USB flash disk do vstupu pro zařízení USB/vložte TF kartu do slotu pro TF kartu
- Na Rádii stiskněte krátce tlačítko ON/OFF  /M, zařízení se přepne na ovládání USB/TF karty
- Skladbu zvolte tlačítkem Prev/vol -, Prev/vol +. Skladby musí být ve formátu MP3 nebo WMA. Jiné formáty skladeb rádio nepřehraje.
- Tlačítkem volby opakování  zvolte, zda chcete skladbu opakovat pouze jednou nebo zda si přejete přehrát všechny skladby nahrané na USB/TF kartě
- Zvolte hlasitost
- Pokud si přejete spustit rádio vysuňte USB/TF kartu nebo stiskněte krátce tlačítko ON/OFF  /M

Vypnutí

- Pro vypnutí Rádía dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF  /M

Technické specifikace

- Nabíječka DC-5V
- Vestavěná baterie BL-5c
- Frekvenční odezva 150-18000Hz
- Výkon RMS 3W=THD10%
- FM 87 MHz-108MHz