IPC 3301 PANORAMIC

Uživatelský manuál

Základní popis zařízení:



Před tím, než kameru zapojíte do napájení, vložte paměťovou kartu micro SD o max. kapacitě 64GB (rychlostní třída class 10).

Stažení a instalace aplikace:

Pro přímé stažení a instalaci do mobilního telefonu použijte QR kód: Nebo si otevřete Obchod Play (Android)/ App Store (iOS) A do vyhledávání zadejte "Yoosee" a nainstalujte.





Zapojte kameru do napájení. Kamera řekne "waiting for starting configuration" Poté začne v několikasekundových intervalech pípat.

Zapněte aplikaci:

8:45	Ö)	8:45	Š III. Š	
	Gzechia >		<	Rychlá registrace	
	5		Re	egistrace emailem	
			(🛇 Czechia 📏	
	Zadejte telefonní číslo nebo email		C	🗹 Zadejte emailovou adresu.	
	Zadat heslo				
	Pamatufite si hesio			Odeslat kód pro oväření e-mallové adresy	
	Pilhlásít se				
ł	Zeponnali jste Rychlé registrace hesio?				
	Ostatní metody přiblášení				
1)		2)			

 1) V úvodní obrazovce zvojte "Rychlá registrace" a zadejte svojí e-mailovou adresu.
 2) Tlačítkem "Odeslat kód pro ověření e-mailové adresy" bude na tento e-mail odeslán kód, který vyplňte do aplikace, zadejte heslo, pod kterým se chcete do aplikace přihlašovat.

3) Nyní se můžete do aplikace přihlašovat pod tímto e-mailem a heslem

UPOZORNĚNÍ! V případě reklamace sdělte tyto přihlašovací údaje reklamačnímu technikovi, bez této informace nemůže technik kameru otestovat a reklamace nebude uznána.

Aplikací budete na začátku vyzváni k různým povolením, aby Vám aplikace fungovala na 100% vše povolte.

8:4	6	🕲 .11 🗟 .93	8:46		🗑 .111 🛜 93	8:46	•••• 😳 📲
	Všechna zařízen	í +	<	Přidat zařízení		<	Krok 1: příprava
							Zařízení vyžaduje WiFi připojení Fotoaparát není podporována 5G WiFi
			INEESISENUJUS UKI KII EI philegus zehreani				
			vyoan	nebo textového névod	ue zvurzoveno U	ि	dstechnik
			58	Rychlá práce v síti Pipojaní AP	>		Zadejte vaše heslo k WiFi připoje
	Zatība namāta Zādaš zatībasat Kliknutim na tlačitko " 🔶 " jej přidáte			Smertlink	>		
			\$ 0				
			0	Kabelové připojaní	>		Další
							Mázafilzanínejakápozotavkyna Wittpilpojaník
)	Image: Second system Image: Se	Moje	2)			3)	

1) Klikněte na "+" pro přidání zařízení

2) Zvolte "Smartlink"

3) Zobrazí se název routeru ke kterému je nyní připojen Váš mobilní telefon, pokud chcete sledovat kameru vzdáleně z jiných míst, nastavte router, ke kterému bude kamera na trvalo připojena (např. k Wifi síti u Vás DOMA)



- Zadejte heslo Wi-Fi sítě a potvrďte tlačítkem "Další"

4) Aplikace se Vás zeptá, zda-li kamera vydává zvukový signál, klikněte na tlačítko "Slyšíte zvukový signál?
5) Dejte mobilní telefon na nejvyšší hlasitost

- jakmile kamera zachytí zvukové vlny, řekne "Start configuration" (toto může trvat několik sekund)
6) Nyní můžete kameru pojmenovat a stiskem tlačítka "Potvrzeno. Zkontrolovat mé zařízení" spustíte zobrazení.



Kliknutím na ikonu Omrůžete změnit způsob zobrazení obrazu kamery.

odposlech okolí kamery je automaticky vypnut, kliknutím na tuto ikonu můžete odposlech aktivovat

ruční spuštění video záznamu

podržením tohoto tlačítka můžete přenášet zvuk do kamery. Díky tomu je možné komunikovat vzdáleně s Vašimi přáteli, rodinou, mazlíčky atd.

okamžité pořízení fotografie

×

0 Defilient

ignorovat.

χ

No)

Ë٩

zobrazení na celou obrazovku mobilního telefonu

Návrat do úvodní obrazovky aplikace

ÚVODNÍ OBRAZOVKA APLIKACE:



Jakmile kamera detekuje pohyb (nebo změny v obraze) odešle Vám na mobilní ⁹²⁰ telefon upozornění viz. obrázek vpravo

Můžete buď tapnout do obrazovky a okamžitě si prohlédnout obraz kamery, nebo zvolit vypnutí alarmu, zrušit spojení (např. když jste doma) a nebo

🤫 😤 😤 lh. 😇 ...







můžete sdílet obraz kamery s jinými uživateli (musí mít také nainstalovanou aplikaci Yoosee.

Playback prohlížení záznamů

Nastavaní nastavení

NASTAVENÍ:

:28		86)
<	Nastavení	
základna		
🚺 Obývací pok	0 Dzeiłkenk12961878	>
Nastavení času	Nastaveni aktuálniho času a pásma. Toto je nastaveno automaticky	>
Obraz a zvuk	Kvalita videa, hlasitost a formát (PAL/NTSC)	>
Nastavení záznar	nu Nastaveni vložené paměťové karty	>
Bezpečnost		
Nastavení alarmu	Podrobnější nastavení detekce pohybu	~
Obranný plán	Režim doma Můžete nastavit konkrétní časy detekce	>
Nastavení ochr	ponybu a casy kdy jste doma. any Nastaveni citlivosti detekce pohybu	>
Režim alarmu	Zde můžete nastavit interval upozornění na deteko sirénu kamery, která se spustí při detekci.	si,