


CAR CAM 8509 Mirror

Uživatelský manuál



- ① ZAP/VYP
- ② NAHORU/ZMĚNA KAMERY
- ③ DOLU
- ④ MENU
- ⑤ REŽIM/FOTO
- ⑥ OK
- ⑦ VSTUP PRO PAMĚŤOVOU KARTU (TF)
- ⑧ VSTUP AUDIO-VIDEO
- ⑨ USB VSTUP

1. ZAP/VYP

- a. Stiskněte a podržte toto tlačítko, kamera se spustí a automaticky začne pořizovat záznam.
- b. Stiskněte a podržte znova, video se automaticky uloží a zařízení se vypne.

2. Přísvit ZAP/VYP

- a. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP krátce v pohotovostním režimu, přísvit opakovaným stiskem zapnete/vypnete/auto.

3. OK

- a. V režimu video tímto tlačítkem spustíte nahrávání, opětovným stiskem jej vypnete.
- b. Pořizování fotografií
 - i. Stiskněte tlačítko OK v režimu fotografií, tím pořídíte fotografii.
 - ii. Pokud jste v režimu přehrávání záznamů, tak tímto tlačítkem přehrajete nahrané záznamy.
- c. Potvrzení
 - i. Tímto tlačítkem potvrdíte nastavení kamery v menu nastavení.
- d. Pokud toto tlačítko stisknete v režimu video/foto/přehrávání a přidržíte, změníte tak režim obrazovky.

4. Nahoru

- a. V menu se tímto tlačítkem pohybujete směrem nahoru
- b. Pokud je připojena zadní kamera, tak tímto tlačítkem změníte zobrazení zadní kamery na displeji nebo jej vypnete.
- c. Detekce pohybu – stiskněte toto tlačítko v pohotovostním režimu a zapnete tak detekci pohybu, opětovným stiskem tuto funkci vypnete.
- d. Během přehrávání záznamu jej tímto tlačítkem můžete rychle přehrát zpět.

5. Dolu

- a. V menu se tímto tlačítkem pohybujete směrem dolů
- b. V režimu Video tímto tlačítkem vypnete zvuk, opětovným stiskem jej opět zapnete

- c. Během přehrávání záznamu tímto tlačítkem rychle přehrajete směrem dopředu.
- d. Parkovací režim – stiskněte toto tlačítko v pohotovostním režimu a zapnete tím parkovací režim, opětovným stiskem jej vypnete.

6. Menu

- a. V pohotovostním režimu stiskem tlačítka Menu vyvoláte nabídku nastavení kamery, tlačítka nahoru a dolů se v něm pohybujete a potvrzujete volby pomocí tlačítka OK. Opětovným stiskem tlačítka MENU nastavení ukončíte.
- b. SOS stiskem tlačítka Menu v režimu video, bude záznam uzamčen proti smazání nebo přehrávání.

7. Režim

- a. Stiskem tlačítka Režim v pohotovostním režimu měníte režimy foto/video/přehrávání

Instrukce instalace:

- b. Vypněte zapalování
- c. Vložte paměťovou kartu – vkládejte kartu o rychlostní třídě class 6 a více pro plynulý chod kamery. Min. kapacita je 510MB a max. 32GB
- d. Nasadte kameru na originální zrcátko ve Vašem automobilu pomocí gumiček v balení
- e. Zapojte kabel do zapalovače a poté do kamery přes USB vstup.
- f. Nainstalujte zadní kameru tam kam potřebujete, poté zapojte do přední kamery přes AV vstup.
- g. Po nastartování auta by se měla kamera sama zapnout a po vyjmutí klíčku ze zapalování se kamera vypne do úsporného režimu, posléze pokud dojde k detekci pohybu začne nahrávat (tato funkce musí být aktivní)

Kamera disponuje tzv. **G-senzorem**, to znamená, že pokud dojde ke kolizi, videozáznam se automaticky uzamkne proti přemazání a musí být smazán ručně.

Parkování – pokud je tato funkce zapnuta, tak po zaparkování vozidla a vyjmutí klíče ze zapalování kamera přejde do úsporného režimu. Jakmile dojde k otřesu automobilu spustí kamera záznam trvající po dobu 20s a poté se vypne.

Do kamery může být zapojena **GPS** anténa, díky které záznam ukládá i Vaši polohu. GPS soubor se ukládá do tzv. MAP formátu. Anténa je volitelná a není součástí dodávky.

Technické specifikace:

Rozlišení kamery: 1920*1080 přední, 1280*720 zadní

Úhel záběru: 170°

Video rozlišení: FHD 1920*1080, HD 1280*720, VGA 640*480

Foto rozlišení: 1280*960, 1600*1200, 2048*1536

Formát videa: MOV/M-JPG

Formát fotografií: JPEG

Skladovací teplota: -30°C – 70°C

Provozní teplota: 0°C – 50°C

Kapacita paměťové karty: max. 32GB

Napětí: DC 5V