

SmartWatch ROK18

Uživatelský manuál

Před použitím:

- Hodinky by se měly alespoň dvě hodiny před prvním použitím nabíjet.
- Bezpečnostní kód je přednastaven na 1122 a zabráňuje zneužití hodinek.
- Doporučujeme před prvním použitím kód změnit. V případě reklamace tento kód sdělte technikovi, jinak nebude reklamáce uznána.

Charakteristika:

1. Tlačítko – vypnout/zapnout, zamknout/odemknout obrazovku, zpět do menu
2. USB port – slouží k nabíjení a přenosu dat z PC
3. Dotyková obrazovka – slouží k ovládání hodinek.

Na další stránku v menu se posouvejte přejížděním prstu doleva, na předchozí stránku přejížděním doprava.



Zámek obrazovky – nastavení ciferníku hodinek a jejich vzhledu:


- Stisknete tlačítko zapnout, po rozsvícení obrazovky s ciferníkem hodinek klikněte, dokud nevyberete požadovaný motiv.

Příručka k používání:

Stáhněte software pro synchronizaci hodinek s telefonem

- Metoda 1- v menu hodinek se přesuňte na 3 stranu, kde uvidíte ikonu QR kódu, na tu když kliknete zobrazí se Vám QR kód ke stažení aplikace.

Metoda 2- v aplikaci obchod Play, nebo AppStore v mobilním telefonu vyhledejte aplikaci s názvem BTNotification a nainstalujte.




Poznámky:

- Před použitím baterii plně nabijte, to potrvá cca 1-2 hodiny
- K nabíjení použijte přiložený kabel, nebo nabíjecí kabel z telefonu
- Při synchronizaci prosím potvrďte přístup k seznamu kontaktů
- Při přehrávání hudby se jména interpretů a písní mohou, ale nemusí zobrazovat. Záleží na typu telefonu.


Spárování hodinek s telefonem

- 1.) Zapněte bluetooth na Vašem mobilním telefonu a hodinkách- na hodinkách jej zapnete tak, že z úvodní obrazovky přejedete prstem na další stránku – zleva doprava a najdete ikonu Bluetooth – klikněte na ni- následně se Vás hodinky zeptají, zda chcete zapnout bluetooth tak dejte ON.
- 2.) Spustíte aplikaci v mobilním telefonu



Zobrazí se Vám úvodní obrazovka, kde klikněte na ikonu Bluetooth Pairing a dostanete se tak do nastavení Bluetooth připojení ve Vašem mobilním telefonu. Najděte si zařízení pod názvem Q18 viz. obrázek vpravo a spárujte.

V aplikaci můžete následně nastavit, na jaké chcete být upozorněni činnosti (např. příchozí SMS zprávy, facebook notifikace, atd.)



Nejčastější dotazy a odpovědi:

- Hodinky nelze zapnout
 - Je zapotřebí držet tlačítko zapnutí alespoň tři sekundy, občas i déle. Pokud problém přetrvává, je slabá baterie. Prosíme, nabijte ji.
- Hodinky se automaticky vypínají
 - Baterie je slabá, prosíme, nabijte ji.
- Hodinky nevydrží dlouho zapnuté
 - Ujistěte se, že jsou plně nabité, pokud ne, nabijte je. Pokud používáte hodinky se SIM kartou, čas užívání se automaticky zkracuje. Pokud je slabý signál, výdrž se zkracuje rychleji.
- Hodinky nelze nabít
 - Zkuste prosím vyměnit nabíjecí kabel. Pokud problém stále přetrvává, zkontrolujte USB slot.
- Při příchozích hovorech se nezobrazuje jméno kontaktu
 - Nebyl potvrzen přístup ke kontaktům při párování hodinek
 - Nebyl potvrzen přístup ke kontaktům při opětovném spojení
 - Hodinky odpojte a spárujte znovu, potvrďte přístup k seznamu kontaktů
- Špatný zvuk při volání
 - Hodinky s telefonem jsou od sebe příliš daleko; prosíme, přiblížte je.
 - Špatný signál na místě, kde se nacházíte.