

Bluetooth speaker MS 18BT



Výstupní výkon 2x 5W, velikost produktu 185x116x156mm, S/N poměr ≥ 75 dB, frekvence 90Hz až 20KHZ. frekvenční rozsah 2420 - 2480MHz, verze Bluetooth 3.0 + EDR, vzdálenost Bluetooth ≥ 10 m, slot pro SD kartu pro přehrávání hudby MP3, Aux-in, balení příslušenství kabel AUX (jack 3,5mm), kabel mikroUSB - USB, pracovní napětí DC 3,7V, nabíjecí napětí DC 5V, kapacita baterie 1200mAh, doba přehrávání až 12h na 2/3 hlasitost

BEZDRÁTOVÝ STEREO REPRODUKTOR: Podporuje všechna zařízení bluetooth verze 2.0 / 3.0 a vyšší pro přehrávání zvuku, stejně jako Aux line-in, vestavěné rádio FM s pamětí stanic / slot pro SD kartu, slot pro USB flash / USB do notebooku / počítače. Přehrávání více formátů: MP3 / FLAC / WMA / MPS / WAV

ULTRA PORTABLE: díky vhodným rozměrům 185x116x156mm, vysokokapacitní dobíjecí baterie Li-Ion 1200mAh až 12 hodin přehrávání při 2/3 hlasitosti při plném nabití. Je navržený tak, aby byl pohodlný při nošení, pro cestování a camping na párty apod.,

super barevné LED světlo.

TECHNOLOGIE BLUETOOTH 3.0+ EDR: Kompatibilní se všemi zařízeními podporujícími technologii Bluetooth. Okamžitě se připojte k smartphonu nebo tabletu až do vzdálenosti 10 metrů. SoundCore se automaticky připojí k poslednímu použitému zařízení. Vestavěný mikrofon pro hands-free volání.

LOVELY LIGHTS: Barevné LED světlo na předním panelu funguje jako barevná hudba a 3 břeblikávající světla podbarvují poslech hudby.

Vstupy: USB, slot pro SD kartu, AUX pro mikrofon nebo jiný zdroj hudby, microUSB pro dobíjení.

VYBAVENÍ: 1 x DOFLY Bluetooth reproduktor MS, 1 x kabel microUSB-USB, 1 x uživatelská příručka, dálkový ovladač, propojovací kabel AUX.

Nabíjení baterie

K nabíjení zařízení používejte USB kabel, který je součástí balení. Můžete jej zapojit i do 5V USB adaptéru o max. 2A (**adaptér není součástí**) reproduktor můžete nabíjet také pomocí počítače. Doba nabíjení je cca 5 – 6 hodin; pro prodloužení životnosti baterie nenabíjejte déle jak 8 hodin. Když je baterie plně dobíta, červená LED dioda zhasne.

UPOZORNĚNÍ! BATERIE JE INTEGROVANÁ, NA ZADNÍ STRANĚ REPRODUKTORU SE NACHÁZÍ KRYT, VE KTERÉM NEMÁ NIC BÝT.

Zapnutí / Vypnutí (ON / OFF)

Připojte pomocí adaptéru do zásuvky či do počítače a nabijte reproduktor. Na zadní straně se nachází vypínač. Pro zvýšení hlasitosti otočte knoflíkem. Chcete-li zařízení vypnout, použijte opět vypínač na zadní straně reproduktoru.

Vložte paměťovou kartu SD/MMC do slotu nebo flash disk USB. Obě paměťová média musí být nejprve formátována v systému Windows FAT32, teprve pak mohou být zaznamenány ve formátu MP3 / WMA / WAV soubory.



PŘEDNÍ STRANA



ZADNÍ STRANA

Přehrávání hudby

- (a) Zapněte přehrávač a vložte flash disk USB nebo kartu SD do slotu. Automaticky se spustí přehrávání audio souborů.
- (b) V režimu přehrávání stiskněte krátce PŘEDCHOZÍ nebo DALŠÍ pro výběr skladeb podle pořadí.
- (c) Stiskněte PLAY/PAUSE (Přehrát/Pauza) pro přehrávání nebo pauzu, krátkým stisknutím stiskněte PŘEDCHOZÍ nebo DALŠÍ pro výběr skladeb. Použijte knoflík hlasitosti pro zvýšení či snížení hlasitosti.
- (d) Dlouhým stisknutím PŘEDCHOZÍ nebo DALŠÍ posunete rychle zpět nebo vpřed.

Opakovat/ Repeat	Vyberte režim opakování: opakovaným stiskem tlačítka Repeate na dálkovém ovladači (vše, adresář, jeden, náhodně)
Ekvalizér	Vyberte ze 7 EQ

FM Rádio

- (a) Zapněte přehrávač a stiskněte tlačítko MODE na dálkovém ovladači až se zapne Rádio;
- (c) Stiskněte Play/Pause pro hledání kanálů
- (d) Stiskněte tlačítko Předchozí/Další pro přepnutí kanálů FM

Připojení Bluetooth


- (a) Zapněte přehrávač a stiskněte tlačítko MODE (ozve se zvuk Ding-dong);
- (c) Aktivujte *Bluetooth* v zařízení ze kterého chcete hudbu přehrávat a vyhledejte jméno zařízení "BT SPEAKER",
- (d) Přehrávejte hudbu ze svého mobilu.
- (e) Stiskněte tlačítko PŘEDCHOZÍ nebo DALŠÍ na zařízeních nebo na Mobilu, abyste vybrali skladbu.
- (f) Stiskněte tlačítko Play/Pause na zařízeních nebo na Mobilu, abyste přehráli/zastavili přehrávání hudby.
- (g) Použijte "knoflík hlasitosti" pro zesílení nebo zeslabení hlasitosti; nebo nastavte hlasitost vašeho mobilu.

AUX-IN

Tento reproduktor podporuje další zařízení, např. MP3/4, notebook, atd. použitím dodaného kabelu 3,5mm. Zastrčte jeden konektor do reproduktoru a druhý konec do normálního MP3/4 nebo notebooku. Přehrajte hudbu z MP3/4 nebo notebooku, atd. Obrazovka LCD zobrazí kabel AUX-IN v tomto stavu.

POZNÁMKA: V jakémkoli stavu předchází funkce **LINE-IN** funkci USB/ MicroSD/ FM/ BT.

Dálkový ovladač



Mode	Režim
ON / OFF	ZAP/VYP
Play / Pause	Přehrát / Pauza
Repeat	Opakovat
Number Selector	Volič čísla
Mute	Ztišit
Previous	Předchozí
Next	Další
Vol -	Hlas -
Vol +	Hlas +
Equalizer	Ekvalizér
REC	Nahrát

Technické údaje

Modul Bluetooth	CSR BC8605, V4.0	
Přehrávání Audio	Vestavěný vstup AUX-IN	
Formát hudby	MP3 / WMA / WAV	
Počítadlo bitů	16K – 320KPS	
Napájení RMS	4", 4Ω, 10W	
Max. výkon	50 W	
Frekvence	70 Hz – 16 KHz	
Šumový poměr signálu		S / N ≥ 75 dB
Celkové harmonické zkreslení		THD ≤ 15%
Bluetooth		Vzdálenost dosahu Bluetooth max. 10m (otevřený prostor)
Baterie	Dobíjecí & výměnná lithiová 2600mAh 7,4V (lze dobít síťovým adaptérem)	
Doba nabíjení	~ 5 – 6 hodin (ne déle než 8 hodin!)	
Doba přehrávání	~ 7 hodin (při střední hlasitosti) ~ 5 hodin (při vysoké hlasitosti)	
Paměť	Podporuje MicroSD a port USB až do 32GB	
Materiál pouzdra	ABS	
Hmotnost / Rozměry	1 kg / (D) 15,0 x (Š) 15,0 x (V) 19,0 cm (s rukojetí)	
Obsah balení	Reproduktor, Dálkový ovladač, AUX kabel, USB kabel	