

Stažení a instalace aplikace:


Pomocí QR kódu níže můžete nainstalovat aplikaci do mobilního telefonu. Pokud se Vám nedaří QR kód načíst zadejte do aplikace google play (Android) či appStore (iOS) slovo „DVRUNNING“ a zobrazí se Vám aplikace viz. Obrázek.



iPhone




Android




Aplikaci nainstalujte a otevřete. Budete dotázáni k povolení přístupu aplikace do složky video souborů a dalších...povolte všechny tyto funkce. Poté bude aplikace vyčkávat, než se připojíte ke kamerě dle následujících kroků.

- 1) Zapněte kameru (zapojte ji do napájení, kamera se automaticky zapne sama)
- 2) Přejděte do nastavení Wi-Fi připojení ve Vašem mobilním telefonu
- 3) V seznamu dostupných sítí se zobrazí kamera pod názvem wifi_camera_00b6abxxxxxxx (obr.1)
- 4) Vyberte tuto síť a zadejte heslo: 12345678 (obr.2)




Obr.1



obr.2

- 5) Automaticky by se Vám měla kamera zobrazit již v aplikaci (pozn.: aplikace je továrně nastavena na čínský jazyk, pokud ji chcete přepnout na Anglický jazyk klikněte na ozubené kolečko v pravé dolní rohu. (obr. 3)

6) V nabídce vyberte  (obr. 4) zobrazí se Vám nabídka všech jazyků, vyberte English - EN pro angličtinu.



obr. 3



obr. 4

Ovládání kamery:

V horní části obrazovky aplikace můžete vidět (zleva):

- indikaci nabíjení kamery
- kvalitu video snímku (720P/30fps) kterou můžete snížit
- indikaci oblačnosti (dle toho se vyvažuje expozice obrazu)
- zapnutý či vypnutý záznam zvuku (odposlech)
- kvalita zobrazeného náhledu (je pouze VGA)
- vyrovnaní obrazu od nízké kvality (low) po vysokou (high)

Ve spodní části obrazovky se nachází (zleva):

- Zobrazení seznamu již nahraných záznamů, pro jejich přehrání je potřeba záznamy stáhnout do mobilního telefonu (paměťovou kartu můžete také vložit do počítače)
- Zobrazení časové osy se záznamy a jejich editace (střih, zrychlení snímku a uložení do mobilního telefonu)
- Manuální spuštění nahrávání či focení (pokud je vložena paměťová karta, kamera spustí nahrávání automaticky při každém zapnutí)
- Veškerá nastavení video kvality – resolution (rozlišení), seamless video (nastavení délky jednoho videa od 1min do 3 min), exposure compensation (nastavení expozice), motion detection (detekce pohybu), date label (zobrazení data a času na nahrávkách), record (nahrávání, automatické při spuštění kamery)
- Obecná nastavení

Funkce detekce pohybu: pokud tuto funkci aktivujete, kamera bude nahrávat záznam při detekci pohybu na paměťovou kartu. Tyto záznamy si můžete později prohlédnout v aplikaci po opětovném připojení se ke kameře, nebo v počítači. **Kamera musí být neustále v napájení.**

Technické parametry:

Video rozlišení: 1280* 720P/ VGA	Paměťová karta: TF karta(není součástí), max. 32GB
Video formát: MJPEG/AVI	USB vstup: 2.0
Rozlišení fotografií: 1M/2M/3M	Napájení: 5V/ 1A
Úhel: 140°	Baterie: 3.7V Polymer
Integrovaný mikrofon	Rozměry: cca. 3x8cm
Frekvence: 50Hz/60Hz	